

# アイデアペイント プライマー (白)

## 【施工要領書】

[別紙] アイデアペイント【施工要領書】(または商品付属の【取扱説明書】)と合わせてご確認下さい。

※[別紙] 各資料は、当社ホームページ「資料ダウンロード」ページにあります。

- A) 石膏ボード下地
- B) Fe ボード下地
- C) 鉄板下地
- D) シナベニア下地 (着色する場合)
- E) 塗装下地 (補修が必要な場合)
- F) アイデアペイントの再塗装

IdeaPaint JP 2021

2021.4 更新

※随時新しい情報を更新しています。入手後1ヶ月以上経過した場合は破棄し、新しいバージョンを入手してください。

- ・ 当商品の詳細

アイデアペイント プライマー

[一液性 ポリウレタン樹脂系塗料]

色 2色 (白・クリア)

用量 1kg (9㎡ぶん・ワンサイズ) ※2回塗りの場合 4.5㎡ぶん

塗布量 100g/㎡

ローラー塗装：WAKABA 中毛 (大塚刷毛) 推奨

(ローラーは1回塗りと2回塗りで分け、使い捨てられるよう余分に準備してください。)

#### <注意事項>

- ・ 塗り重ねやサンドペーパーを当てる際の乾燥時間は3時間以上空けてください。
- ・ 硬化すると硬くて養生テープが取れなくなりますので、養生は柔らかいうちに撤去してください。
- ・ 謝って塗料が付いた場合は、温水またはラッカーシンナーで落としてください。
- ・ 手に付いた場合は、石鹸と水で洗ってください。
- ・ 無希釈で使用してください。塗るときは硬く粘りがありますが、乾くと平滑に整います。

#### <併用する材料に関して>

次頁の施工手順をご確認いただき、必要に応じて内部壁用下地材をご用意ください。

##### パテ

一般的な内部石膏ボード面塗装用パテ材をお使いください。

##### 水性シーラー

特殊性のあるものを使用しないでください。

##### 水性アクリル系塗料 (半艶～全艶)

ビニル・オイル・アルキドを含むものや特殊性のあるものを使用しないでください。

濃色 (黒・緑など) や発色の良い色 (黄・赤など) を使う場合は、マット (艶消し) 塗装を

使う工法 [参照：アイデアペイント プライマー (クリア) 【施工要領書】(G)] を推奨します。

##### ポリパテ

二液性の鉄部用ポリエステル樹脂パテをお使いください。

##### 水性木部用シーラー

一液性の製品をお使いください。変色が気になる場合、シミ止め効果があるものをお使い下さい。

##### サンドペーパー

表面を整える場合は#240 前後をご使用ください。

補修や凹凸の深い下地調整においては必要に応じて適正なものをお選びください。

※推奨製品につきましてはお問い合わせください。

※水性シーラーと水性アクリル系塗料を併用する場合は、互いに推奨されている製品をお使いください。

※各材料は、それぞれのマニュアルに沿って正しくご利用ください。

特に二液剤の配合比率のミスや、乾燥時間不足が後々トラブルに繋がる場合があります。ご注意下さい。

< 施工手順 >

[別紙] アイデアペイント【施工要領書】(または【取扱説明書】3、施工)内の

(1) 事前処理～(3) 下塗り を下記下地材別の処理に置き換えてご利用ください。

#### A 石膏ボード下地

※石膏ボードは二層貼りを推奨。

アイデアペイント プライマー (白) を1回塗り。

(新しい石膏ボードはプライマーをよく吸い込むため少し多めの量をご用意ください。)

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料 (半艶～全艶) を2回塗り。

(塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください) [参照: 23°Cで4時間]

#### B Fe ボード下地

※石膏ボードは二層貼りを推奨。(表面側を Fe ボードに)

全面に水性シーラーを1回塗り。

(乾燥時間は水性シーラーのマニュアルを厳守してください) [参照: 23°Cで4時間]

繋ぎ目がある場合、ジョイントを寒冷紗パテ処理。

Fe ボードの表面に凹凸があるため、全体を目の細かいパテで薄く総パテ処理。

アイデアペイント プライマー (白) を1回塗り。

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料 (半艶～全艶) を2回塗り。

(塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください) [参照: 23°Cで4時間]

#### C 鉄板下地

※鉄板の下地となる石膏ボードは二層貼りを推奨。

※塗装加工をしていない鉄板またはボンデ鋼板を、段差や稼働のないよう設置。(厚 1.2mm 以上推奨)

表面の油分や汚れをアセトンでしっかり拭き取ります。

繋ぎ目がある場合、ジョイントをポリパテ処理。

アイデアペイント プライマー (白) を1回塗り。

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料 (半艶～全艶) を2回塗り。

(塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください) [参照: 23°Cで4時間]

#### D シナベニア下地（着色する場合）

※塗装加工をしていない素地のシナベニアをご使用ください。

表面をサンドペーパーでケレン処理、水性木部用シーラーを塗布。

ケレンとシーラー塗布を2回繰り返します。

（乾燥時間は水性木部用シーラーのマニュアルを厳守してください）[参照：23°Cで4時間]

アイデアペイント プライマー（白）を1回塗り。

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料（半艶～全艶）を2回塗り。

（塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください）[参照：23°Cで4時間]

#### E 塗装下地（補修が必要な場合）

損傷や凹凸がある場合、パテなどで適切な補修を行う。

全面をサンドペーパーでケレン処理。粉を残らず拭き取る。

アイデアペイント プライマー（白）を1回塗り。

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料（半艶～全艶）を2回塗り。

（塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください）[参照：23°Cで4時間]

#### F アイデアペイントの再塗装（既存アイデアペイント塗装の塗り替え）

損傷がある場合、適切な補修を行う。

全面の艶が無くなるほど念入りにケレン処理。粉を残らず拭き取る。

アイデアペイント プライマー（白）を1回塗り。

3時間以上乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、粉をよく拭き取る。

水性アクリル系塗料（半艶～全艶）を2回塗り。

（塗り重ね時間は水性アクリル系塗料のマニュアルを厳守してください）[参照：23°Cで4時間]

その後、<施工手順> (4) 再養生へ戻って進めてください。

(5) アイデアペイント 塗装までのオープンタイムは **24時間以上**あけてください。